### 様

|                 | 消費電力      | 1.03kW   |  |  |
|-----------------|-----------|--|--|--|
| 電子レンジ           | 高周波出力     | 700W*1 500~100W相当  |  |  |
|                 | 発振周波数     | 2,450MHz   |  |  |
| L _ 7 /2 _      | 消費電力      | 1.33kW   |  |  |
| トースター           | ヒーター出力    | 1.28kW   |  |  |
|                 | 消費電力      | 1.33kW   |  |  |
|                 | ヒーター出力    | 1.28kW   |  |  |
| オーブン            | 温度調節範囲    | 発酵(40℃)·100~230℃<br>■ このオーブンレンジの230℃の温度での運転時間は約5分間<br>です。その後は自動的に200℃に切り替わります。 |  |  |
| 電源              | 交流100V(50 | DHz /60Hz共用)   |  |  |
| 質 量             | 約10.1kg   |  |  |  |
|                 | 外 形       | 幅455mm×奥行352mm×高さ293mm   |  |  |
| 寸 法<br>         | 庫内        | 幅269mm×奥行288mm×高さ165mm<br>(丸皿〈ターンテーブル〉直径270mm)                                 |  |  |
|                 |           | 消費電力量の目安   |  |  |
| 区分名*2           |           | B (管ヒーター方式)  |  |  |
| 電子レンジ機能の年間消費電力量 |           | 60.3kWh /年   |  |  |
| オーブン機能の年間消費電力量  |           | 9.5kWh /年  |  |  |
| 年間待機時消費         | 電力量       | O.OkWh /年  |  |  |
| 年間消費電力量         |           | 69.8kWh /年   |  |  |

- \*1 高周波出力700Wは短時間高出力機能(約1分30秒)であり、調理中自動的に500Wに切り替わります。 これは自動の限定したメニューのみに働きます。
- \*2 区分名は省エネ法に基づき、機能、加熱方式、および庫内容積の違いで分けています。
- ■コンセントに電源プラグを差した状態で、表示部が消灯しているときの消費電力はOWです。 (表示部「O」表示のときは約0.8W)
- ●年間消費電力量(kWh /年)は省エネ法·特定機器「電子レンジ |新測定法による数値です。
- 実際にお使いになるときの年間消費電力量は周囲環境、使用回数、使用時間、食品の量によって変化します。
- この製品は、日本国内用に設計されています。電源電圧の異なる外国では、使用できません。 また、アフターサービスもできません。

#### 長年ご使用のオーブンレンジの点検を!



このような 症状は

- ■電源コードやプラグが異常に熱くなる。
- ●異常な臭いや音がする。
- ●ドアに著しいガタや変形がある。 ありませんか ●触ると電気を感じる。
  - ●その他の異常や故障がある。

このような症状のときは使用 を中止し、故障や事故防止 のためコンセントから電源 プラグを抜いて必ず販売店 に点検をご相談ください。

#### 便利メモ(おぼえのため記入されると便利です。)


| お買い上げ日  | 年 | 月 | 日 | 品 | 番 |  |
|---------|---|---|---|---|---|--|
| 販 売 店 名 |   |   |   |   |   |  |
|         |   | ( | ) |   |   |  |

#### 松下電器産業株式会社 電子レンジビジネスユニット

© 2007 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. All Right Reserved.

〒639-1188 奈良県大和郡山市筒井町800

F0016-1L80 HR0907-0 Printed in China



# **National**

取扱説明書 家庭用オーブンレンジ 品番NE-T150 品番NE-TY15



※品番:NE-T150

#### 保証書別添付

このたびは、ナショナル製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- ■この取扱説明書と保証書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。 で使用前に「安全上のご注意」(4~9 ページ)を必ずお読みください。
- ■お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管し、必要なときにお読みください。
- ■保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに 大切に保管してください。

# まず、付属品の確認を!



この商品は、初めて使われるときにオーブンの「カラ焼き」をする必要はありません。

| 付属品                    | 使いかた                                       | レンジ  | 手動<br>オーブン | トースター | 自動 トースト |
|------------------------|--|------|------------|-------|---------|
| 丸皿受け台(あみ)<br>1枚        | トースト用あみ<br>と兼用<br>(品番<br>A201F-1E60)       | 使います | 使います       | 使います  | 使います    |
| 丸皿(ターンテーブル)<br>1枚<br>★ | トースト以外の<br>調理に使います。<br>(品番<br>A0601-1E60S) | 使います | 使います       | 使えます  | 使えません   |

付属品は、販売店でお買い求めいただけます。

★印は松下グループのショッピングサイト「パナセンス | でもお買い求めいただけます。

# Pana Sense

http://www.sense.panasonic.co.ip

※イラストは実物と若干異なります。

### 自動電源オフ機能について



#### 電源を入れるには

電源プラグを差し込む、またはその後、ドアを開閉することで電源が入ります。 (表示部が「0」と表示されます)

しばらく何も操作しないと、自動電源オフ機能が働きます。

#### 自動電源オフ機能

調理後、自動的に電源が切れます。(「O |表示が消えます) (電気部品を保護するため、電源が切れる時間は、

調理したメニューや調理時間などにより異なります。 約2~6分)



レシピなど、お役立ち情報を満載! ナショナルのホームページ: http://national.ip

※おもちはオーブン庫内が大きく、ヒーターとの 距離が離れているため焼けません。

# 取扱い説明編

|             | ご使用前に   |          |
|-------------|---|----------|
|             | 、付属品の確認を!   |          |
|             | 全上のご注意<br><sup>3の名前</sup>   |          |
|             | .る容器・使えない容器   |          |
|             | <del> </del>  |          |
|             | 使いかた  |          |
|             | ごはん・おかずをあたためる1~2…   |          |
|             | <b>自動で調理3~13</b><br>3. お弁当  | 20       |
|             | 4. フライあたため  | 21       |
|             | 5. トースト 1枚/2枚   | 22       |
|             | <b>●</b> のみもの   |          |
| 白           | 6. 牛乳   | 23       |
| 動           | 7. コーヒー・お茶  | 24       |
|             | 8. カップでみそ汁  | 24       |
|             | ●解凍   | 05       |
|             | 9. 解凍   | 25       |
|             | ●ヘルシーメニュー   | 00       |
|             | 10. ゆで野菜(葉果菜)<br>11. ゆで野菜(根菜)   | 26<br>26 |
|             | レンジ   |          |
|             | ●500~100W ······  | 27       |
|             | ●連動調理   | 00       |
| 手動          | (出力を組み合わせる)   | 28       |
| ±1/J        | トースター/オーブン(発酵)<br>●トースター·······   | 29       |
|             | ●オーブン予熱あり············   | 30       |
|             | 予熱なし(発酵)  | 31       |
|             | ン亜なりまた  |          |
|             | 必要なときに  |          |
| Q&,<br>+&r⊯ | A<br>iかな?   | .46      |
|             | かな?   |          |
|             | ・<br>・<br>・<br>・<br>・<br>・<br>・<br>・<br>・<br>・<br>・<br>・<br>・<br>・<br>・<br>・<br>・<br>・<br>・ |          |

## メニュー編

| アイテアクッキング32                    |
|--------------------------------|
| 洋の献立                           |
| <ul> <li>♦トーストサンド</li></ul>    |
| 和の献立                           |
| 炊き込みごはん                        |
| さっと丼・めん                        |
| 焼きそば38<br>焼きうどん38<br>鶏の照り焼き丼38 |
| ヘルシーメニュー                       |
| <ul><li>◆ブロッコリーで一品</li></ul>   |
| ケーキ                            |
| いちごのショートケーキ42<br>チョコレートケーキ43   |
| 手動で調理するときの設定時間44               |

| Q&A4         |
|--------------|
| 故障かな?4       |
| お手入れのしかた4    |
| 保証とアフターサービス5 |

自動でできるメニューです。

◆の付いているメニューは、

• 記載の写真・イラストについては、実物とは若干異なる場合があります。写真は盛りつけ例です。 ・お料理をするときは、記載の分量をお守りください。分量を変えると上手にできない場合があります。 3

# 安全上のご注意 必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、 必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を無視して誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で 区分し、説明しています。

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う危険が 切迫して生じることが想定される」内容です。

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が 想定される「内容です。

この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが 発生する可能性が想定される | 内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。 (下記は、絵表示の一例です。)



このような絵表示は、気を付けていただきたい「注意喚起」内容です。



このような絵表示は、してはいけない「禁止 |内容です。



このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

# **小危険**

■自分で絶対に分解・修理・改造 を行わない



感電・発火したり、 異常動作して

けがをすることがあります。

故障と思われるときは、販売店に ご相談ください。

■吸排気口や穴などに、ピンや針金 などの金属物や異物、指を入れない




感電やけがをする ことがあります。

異物が入った場合は、電源プラグを コンセントから抜き、販売店に ご相談ください。

# ⚠警告

#### ■雷源コード・雷源プラグを 傷つけない





加工する、高温部(排気口など)に近づける、 無理に曲げる、引っ張る、ねじる、束ねる、 重いものを載せる、はさみ込むなどをすると、 電源コードが破損し、火災・感電・ショートの 原因になります。

### ■定格15A以上·交流100Vの コンセントを単独で使う



他の器具と併用した 分岐コンセントを使うと 異常発熱して発火することが あります。

延長コードも定格15Aのものを単独で お使いください。

#### ■アースを確実に取り付ける




故障や漏電のときに感電するおそれがあります。

#### アース線接続

#### アースの取り付け方法


#### アース端子付きコンセントを使うときは

アース線の先端の皮を取り外し、 アース端子に確実に固定する。



#### アース端子付きコンセントがないときは

- ・販売店または電気工事店にご相談ください。 (本体価格には工事費は含まれていません。)
- ・アース棒(別売)をご使用ください。



ガス管や水道管、電話や避雷針のアース線には絶対に接続しないでください。 (法令で禁止されています。)

次の場合は、アース工事(電気工事士の有資格者がD種接地工事をする)をするよう法律 で義務付けられています。

#### 湿気の多い場所

飲食店の厨房、土間、コンクリート床、 酒・しょうゆなどの醸造・貯蔵庫など。

水けのある場所(漏電しゃ断器も取り付ける) 鮮魚店、青果店の作業場で水を扱う所、 水滴の飛び散る所、地下室など結霧の 起きやすい所。

設置場所の変更やご転居の際には、必ず再度アース線の取り付けを行ってください。

# 

# ■電源プラグの刃・刃の取り付け面に付着したほこりはふき取る



ほこりが原因で発火する おそれがあります。 プラグを抜き、乾いた布で ふいてください。

# ■電源プラグは根元まで 確実に差し込む



差し込みが不完全な場合、 感電や発熱による火災の原因 になります。傷んだプラグ、 ゆるんだコンセントは 使用しないでください。

#### ■ぬれた手で電源プラグを 抜き差ししない



感電をすることがあります。

ぬれ手禁止

#### ■水のかかるところや火気の 近くで使用しない



感電や漏電·火災の 原因になります。

埜≀⊦

### ■電源プラグを抜くときは電源 コードを持って引き抜かない



電源コードを持って 引き抜くと感電・ ショートして発火 することがあります。

■熱に弱いものを近づけない



たたみ・じゅうたん・ テーブルクロスなど敷物の 上に置いたり、燃えやすい ものやカーテン・スプレー 缶を近づけるとヒーター 使用時の高温で引火や破裂 することがあります。 ■本体のお手入れは、電源プラグ をコンセントから抜き、 冷めてから行う



感電・やけど・けがを することがあります。

電源プラグ を抜く

#### ■調理中に電源プラグを 抜き差ししない



感電や火災の 原因になります。

禁止

**取消** ボタンを 押してから、電源プラグを 抜いてください。

### ■子供だけで使わせたり、幼児の 手の届くところで使わない



やけど·感電·けがを することがあります。

禁止

#### ■吸気口・排気口をふさがない (▶10ページ)



火災の原因になります。 ごみ、ほこりが 付着したときは お手入れをしてください。

#### ■長期間使用しないときは、 電源プラグを抜く



絶縁劣化などで 感電や漏電·火災の 原因になります。

電源プラグ を抜く

# 注意

#### ■食品は加熱しすぎない



発煙・発火のおそれが あります。 必ず様子を見ながら 加熱してください。

#### ■不安定な場所に置かない



落ちたり倒れたりして、 けがの原因になります。 特に置き台から本体が はみ出さないように 設置してください。

#### ■庫内の包装材は使用前に取り出す



焦げ·変形·発火の おそれがあります。

### ■食品を取り出すとき、ラップを 外すときなどは注意する



高温注意

容器が熱くなっていたり ラップを外すときに 蒸気が一気に出てやけど のおそれがあります。

### ■ビンのふたや、 せん(ねじ式のものなど)は、 外して加熱する



外さないと容器が 破裂してけが・やけど をすることがあります。

### ■鮮度保持剤(脱酸素剤)を 入れたまま加熱しない



発火するおそれがあります。

#### ■食品は加熱しすぎない



発火·発煙·突沸のおそれが あります。

禁止

- ●飲みもの(牛乳・お酒・コーヒー・水など) や生クリーム・油脂分の多い液体などは、 加熱中や加熱後食品を取り出すときに 突然飛び散り(突沸)、やけどのおそれが あります。飲みものは加熱前にスプーン などでかき混ぜてください。
- ●<u>少量の食品は自動で加熱しないでください。</u>各メニューの指定分量以外のときは必ず手動で様子を見ながら加熱してください。

### ■卵を電子レンジで加熱する ときは、必ず割りほぐす



破裂して、けが・やけどを することがあります。

ゆで卵(殻付·殻なし)のあたためもしないでください。

#### ■殻・膜のある食品は割れ目・ 切れ目を入れてから加熱する



ぎんなんなどは破裂 して、けが・やけどを することがあります。

### ■庫内やドアに油・食品カス・ 煮汁をつけたまま放置したり、 加熱したりしない



発火・発煙・さびなどの 原因になります。

禁止

付着した場合は必ず ふき取ってください。

# **注意**

#### ■ドアに無理な力を加えない



倒れてけがをしたり 電波漏れの原因に なります。

■ドアに物をはさんだまま 使用しない



電波漏れによる障害が 起こることがあります。

■衣類の乾燥など調理以外に 使用しない



過熱・異常動作して 発火・やけどをする ことがあります。

禁止

■庫内で食品が燃えたときは、 ドアを開けない




ドアを開けると酸素が 入り、勢いよく燃えます。

- 次の処置をしてください。
- ①ドアを閉めたまま 取消 ボタンを押す。 ②電源プラグを抜く。
- ③本体から燃えやすいものを遠ざけ、鎮火 するのを待つ。
- ●鎮火しない場合は、水か消火器で消火して ください。
- ●そのまま使用せず、必ず販売店に点検を 依頼してください。

#### ■壁などとの間はあけておく



【消防法 基準適合】



10cm以上 左右: 各4.5cm以上 左右どちらか一方を開放する

• 間をあけないと、壁などが過熱して 発火することがあります。 熱に弱いものには近づけないでください。

この電子レンジは、「消防法 設置基準」に 基づく試験基準に適合しています。壁面から の距離は、下表以上の距離を保ってください。

| 場所           | 上方 | 左方  | 右方               | 前方     | 後方   | 下方    |
|--------------|----|-----|------------------|--------|------|-------|
|              |    | //_ | <u> </u>         | ראנינו | 1275 | 1 / 2 |
| 離隔距離<br>(cm) | 10 |     | .5<br>か一方<br>開放) | (開放)   | 10   | 0     |

### ■本体の上に物を置かない



過熱して焦げたり、変形 することがあります。

禁止

■調理中、調理後、ドアに水を かけない



割れてけがをする おそれがあります。

# **注意**

■付属の丸皿受け台(トースト用 あみと兼用)(▶2ページ)の上に直接 魚や肉を置いたり、バター・ジャム を多量に塗ったパンを焼かない



油脂などが底面に落ち、 発火するおそれがあります。

■ヒーター調理中や調理終了後は 高温部(本体・ドア・庫内など)に 触れない

(ただし操作部・ドアハンドルを除く)



接触禁止

高温のためやけどをする ことがあります。 特に丸皿には素手で 触れないでください。

■ヒーター調理後、熱くなった丸皿 を急冷するときは注意する



蒸気や飛まつで やけどのおそれが あります。

高温注意

■ヒーター調理後、丸皿が 高温のため素手で触らない



やけどのおそれが あります。

接触禁止

#### ■丸皿に衝撃を加えない



禁止

破損して、けがをする おそれがあります。特に 食器の出し入れのとき 丸皿のふちに当たらない ようにしてください。

### ■本体が転倒、落下した場合は、外部に損傷がなくても使用しない



禁止

感電や電波漏れのおそれがあります。販売店にご相談ください。

別売品の転倒防止金具C 品番: A195A-1K20 2007年8月現在

※地震対策としてもお使いください。 希望小売価格: 1,050円(税込み)

## お願い

#### 電子レンジ使用調理

- ■缶詰・レトルト袋の食品は、容器に移す アルミ包装は加熱できません。
- ■庫内に食材などを入れない状態で、 動作させない

また、容器だけでも動作させないでください。 異常高温による故障のおそれがあります。

#### ヒーター使用調理

■丸皿はお手持ちのミトンなどを使って 両手で出し入れする

片手だけでは、落とすおそれがあります。


#### 設置について


■テレビ・ラジオ・無線機器(無線LANなど)・ アンテナ線などに近づけない

画像の乱れ、雑音、通信エラーの原因になり ます。4m以上離してください。

# 各部の名前


※本書で記載しているイラストは品番NE-T150で説明しています。 NE-TY15は操作部の色が異なります。





底面はSC(セルフクリーニング)加工、

側面・奥面はフッ素加工をしています。



自動調理の番号とメニュー名 を記載しています。



上ヒーター

### 自動調理ボタン

(▶18~26ページ) 時間・温度設定が不要な ボタンです。 「5. トースト 1枚/2枚」は 枚数設定をします。

です。この表示のときは

**レンジ** ボタンを押し、

さらに 取消 ボタンを

4回押すと「M |表示が

消え、解除されます。

調理できません。

を4回押します。

#### 時間ボタン -

手動調理の加熱時間の設定 に使います。 押していくと「分」「秒」とも 「□ に戻ります。

#### 温度/仕上がり調節ボタン

オーブン調理の温度設定 に使います。 また、「あたため」や 自動メニューのとき、 仕上がりの強弱の調節に 使います。

## 操作部



#### あたため・スタート ボタン

- ごはんやおかずを あたためるときに 使います。
  - (▶14~17ページ)
- 調理をスタートさせる ときに使います。
- ●ドアを開けると調理は 中断されます。 再度押してください。

#### 手動調理ボタン

(▶27~31ページ) 食品の状態や仕上げに 応じて、時間や温度設定が 必要なボタンです。

#### 取消ボタン

途中で調理をやめたいときや、 ボタンを押し間違えたときに使います。 ※調理途中、料理のできばえを確認したい ときは「取消」ボタンを押さず、 ドアを開けて確認します。 再度 (あたため・スタート) ボタンを 押します。

254 1-25 8028 1828 0a40 88 255 庫内 下ヒーター

底面に内蔵。

※イラストは実物と若干異なります。

# 使える容器・使えない容器

| • • •  | • • • • • • • •                      | •  | • • • • • • • • • • •                       |
|--------|--------------------------------------|--|---|
|        | 容器の種類                                | レンジ  | オーブン・トースター                                  |
| ガラス    | 耐熱性がある                               | 使えます カラメルなど高温になる料理は急熱、<br>急冷に強い耐熱ガラス製容器を<br>お使いください。   | () 使えます                                     |
|        | 耐熱性がない                               | <b>使えません</b> カットガラス、強化ガラスも 使えません。  | 🗶 使えません                                     |
| プラフ    | 耐熱性がある 耐熱温度140℃以上 「電子レンジ使用可能」表示があるもの | ● 使えます  ● ただし、ふたは熱に弱いものがあるため耐熱温度をご確認ください。 ● 密封性の高いふたは使わないでください。 ● 油脂、糖分の多い食品は高温になるため使えません。   | 使えません<br>ただし、オーブン・<br>トースター用指定のものは<br>使えます。 |
| ンラスチック | 耐熱性がない<br>耐熱温度140℃未満                 | 使えません  ・電波で変質するもの (ポリエチレン、メラミン、フェノール、 ユリア樹脂)も使えません。 ・ただし、「解凍」で生ものを解凍 するとき、発泡スチロール製 トレーは使えます。 | * 使えません                                     |
| 金属     | アルミ・ホーローなどの金属容器                      | <b>使えません ●</b> 金網や金ぐしなども火花が飛ぶので使えません。  | <b>使えます</b> ただし、取っ手が樹脂の ものは使えません。           |

●金属製の焦げ目付け皿は使えません。

|        | 容器の種類      | レンジ  | オーブン・トースター                                   |
|--------|------------|--|--|
|        | 陶器·磁器      |  |  |
| 降      |            | ( 使えます   | ( 使えます                                       |
| 磁器・法   |            | ただし色絵や、ひび・金銀模様の<br>ある器は傷んだり、火花が飛んだり<br>することがあるので使えません。 | ただし、内側に色絵のある<br>ものは、はげることがある<br>ので使わないでください。 |
| 浴<br>哭 | 漆器         |  |  |
| нн     |            | <b>使えません</b> 塗りがはげたり、ひび割れるおそれがあります。                    | * 使えません                                      |
|        | 木・竹製品・     |  |  |
|        | 紙製品        | 🗶 使えません  | 🗶 使えません                                      |
|        |            | ● 針金を使っているものは燃えやすく                                     | ただし、耐熱加工されている                                |
|        |            | なります。  | オーブンシートなどは                                   |
|        |            | ●ただし、耐熱加工されている   | パッケージの耐熱温度に                                  |
|        |            | オーブンシートなどはパッケージ<br>の耐熱温度に従って使うことが<br>できます。             | 従って使うことができます。<br>                            |
| 7      | ラップ        |  |  |
| その他    | 耐熱温度140℃以上 | ( 使えます   | 🗶 使えません                                      |
| שו     |            | <br>  ただし、油分の多い料理は高温に                                  | <br>  高温になり、溶けるおそれが                          |
|        |            | なるため使えません。   | あります。  |
|        |            |  |  |
|        | アルミホイル     |  |  |
|        | B          | 🗶 使えません  | ( 使えます                                       |
|        |            | ただし、電波を反射する性質を利用                                       | 付属の丸皿に敷いたり、                                  |
|        | 17/3       | して部分的に使うことがあります。<br>(肉・魚の解凍など)                         | ホイル焼きに使ったり<br>します。                           |
|        |            | (13 ////3/1/// 0.2/                                    | 23.30  |

# 使い かた

# ごはん・おかずをあたためる

自動1 (室温・冷蔵もの)

付属品



レンジ加熱

冷蔵ものは「温度/仕上がり」ボタンでく強>に 合わせます。

例)ごはんを1杯あたためるとき





お好みの仕上がりを選ぶには

# ▽温度/ を押して 仕上がりを選ぶ

- 強弱3段階の設定が できます。
- スタート後、仕上がり調節 表示が点滅中(約14秒間) に設定ができます。
- ●冷蔵ものは<強>に合わせます。 ●庫内灯が点灯し、加熱が始まります。
- ●途中で残り時間を表示します。



ピッピッ…と5回鳴ったら

できあがり

- 庫内灯が消灯。
- 取り出し忘れると、ブザーが 2分おきに鳴ります。(6分間)

自動

弱標準強 丸皿

弱標準強丸皿

<強>

容器が熱くなっていますので、 ふきんなどを使って気を付けて 取り出してください。

追加加熱するときは レンジ 500Wで様子を見ながら加熱します。

ラップするもの ラップしないもの ごはん ・ごはん 汁もの みそ汁 ・しゅうまいなどの 野菜いため、 いためもの 蒸しもの 焼きそばなど 蒸しもの ハンバーグ カレー ・ハンバーグ カレー 焼きもの ・シチュー 焼き魚 シチュー フライ • 煮魚 • 照り焼き 煮魚 天ぷら • タレのかかった フライ、天ぷら 加工食品など 煮もの 野菜の煮ものなど どんぶり

#### ごはんもの 分量 約100~600g

ごはん

柔らかく仕上げたいときは水か酒をふる。

チャーハン、ピラフ

油を使ったごはんものもふた(ラップ)なしで加熱。

#### 汁もの 分量 約100~600g

- ●陶器や耐熱性の容器に入れ、加熱後混ぜる。
- ポタージュスープは吹きこぼれやすいので、 様子を見ながら加熱する。

#### どんぶりもの 分量 約300~400g

汁けの少ないものは、ふた(ラップ)なしで。

#### **煮もの・蒸しもの** 分量 約100~600g

- カレー・シチュー、八宝菜、酢豚は深めの容器で。 加熱後混ぜる。
- ●具などがはねることがあるので、必ずラップを し、ラップを外すときにも気を付ける。
- ●レトルト食品は、パッケージの加熱方法に 従う。
- ●煮魚は煮汁が飛び散りやすいので深めの 容器で。

#### 上手にあたためるには…

- ●ラップは、容器のふちにぴったりと、食品部はゆったりとおおう。(破裂のおそれ)
- ●ラップは加熱後すぐに外す。(食品が変形する原因に)
- でき上がりは容器の重さ・加熱前の食品の温度で変わるため「温度/仕上がり」ボタンで調節する。

#### 「あたため・スタート」ボタンで加熱できない食品は

- お弁当 (分量 1個約300g) 3 お弁当 ボタンであたためる。
- ●牛乳、コーヒー・お茶、みそ汁 **6-8 のみもの** ボタンでメニュー番号を設定してあたためる。
- **※ あたため・スタート** ボタンであたためると沸とうするおそれがあります。
- **「あたため・スタート**) ボタン2度押しであたためる。 〔 **レンジ** 〕 300Wで時間を合わせて加熱する。
- ●いかなど、はじけやすい食品
- 乾干物、冷凍ゆで野菜、ポップコーン、冷凍食品(肉だんごやタレのついたもの)、肉まん・あんまん などのあん入りの食品

レンジ 500Wで時間を合わせて加熱する。

手動で調理するときの設定時間 ▶44ページ

# ごはん・おかずをあたためる

自動2 (冷凍もの)


付属品



カレー・シチューは 温度/仕上がり ボタンでく強>に合わせます。

レンジ加熱 例)冷凍ごはんをあたためるとき





お好みの仕上がりを選ぶには

を2度押す

# ▼濃奶 を押して 仕上がりを選ぶ

- 強弱3段階の設定が できます。
- ●スタート後、仕上がり調節 表示が点滅中(約14秒間) に設定ができます。
- カレー・シチューは <強>に合わせます。
- ●庫内灯が点灯し、加熱が始まります。
- ●途中で残り時間を表示します。

-

ピッピッ…と5回鳴ったら

できあがり

- 庫内灯が消灯。
- ●取り出し忘れると、ブザーが 2分おきに鳴ります。(6分間)

自動

弱標準強丸肌

弱標準強丸皿

<強>

●容器が熱くなっていますので、 ふきんなどを使って気を付けて 取り出してください。

追加加熱するときは レンジ 500Wで様子を見ながら加熱します。

## 冷凍食品はラップをする

#### 冷凍もの (フライ類を除く)





ごはんもの 分量 約100~500g

#### 冷凍したごはん、冷凍ピラフなど

ラップに包み、容器にのせる。 ピラフはよくほぐし容器に入れる。

#### 冷凍焼きおにぎり

重ならないように容器に入れる。

#### カレー・シチュー 分量 約100~500g

(温度/仕上がり) ボタンでく強>に合わせる。 深めの容器に入れて加熱後混ぜる。

#### 汁もの 分量 約100~700g

広口のスープ皿か深めの容器で。 加熱後混ぜる。

#### 冷凍ポタージュスープ

吹きこぼれやすいので、様子を見ながら加熱して ください。

#### 蒸しもの 分量 約100~400g

#### 冷凍しゅうまい

乾燥防止のため水をふりかけ、 ラップでゆったりおおう。

#### 冷凍肉まん

底の紙を取って水をふりかけ、 ラップをして皿にのせる。

※冷凍あんまんなどあんの入った お菓子は レンジ 500Wで 加熱してください。

#### あんかけ料理 分量 約100~500g

#### 冷凍の八宝菜、酢豚など

深めの容器に入れて。加熱後混ぜる。

#### ハンバーグ 分量 約100~500g

調理済みのものを。ソースは焦げつくため別にあたため、加熱後かける。

手動で調理するときの設定時間 ▶44ページ

#### 上手にあたためるには…

- 冷凍食品は耐熱容器に移し替えて。(容器を使用しないと、ぬるく仕上がります) また容器の重さなどで仕上がり温度が変わるため (温度/仕上がり) ボタンで調節する。
- ●ラップは、容器のふちにぴったりと、食品部はゆったりとおおう。(破裂のおそれ)
- ●ラップは加熱後すぐに外す。(食品が変形する原因に)

#### 上手な冷凍のしかた

●平たく均一に、1人分、1個ずつ包む。 冷凍ごはんは150~200gくらいに分けて包む。





自動で調理するときは、必ず下記のページをご覧ください。 気を付けていただきたいこと、上手にお使いいただくためのコツなどを掲載しています。

| 3. お弁当        | P20 |
|---------------|-----|
| 4. フライあたため    | P21 |
| 5. トースト 1枚/2枚 | P22 |

| のみもの       |     |
|------------|-----|
| 6. 牛乳      | P23 |
| 7. コーヒー・お茶 | P24 |
| 8. カップでみそ汁 |     |

| ヘルシーメニュー       |     |
|----------------|-----|
| 10. ゆで野菜(葉果菜)  | DOG |
| 11. ゆで野菜(根菜)   | P26 |
| 12. ヘルシーフライ    | P40 |
| 13. 1人分のパスタソース | P41 |

解凍

P25 9. 解凍

食品またはのみものを入れる



■3. お弁当



お弁当を押す



■4. フライあたため

フライ を押す

L 弱標準強丸皿

■5. トースト 1枚/2枚

トースト を押して枚数を合わせる



1枚の場合

■6~8. のみもの

のみものを押して メニュー番号を合わせる



を押す



■10~13. ヘルシーメニュー

冷心 を押して メニュー番号を合わせる



10. ゆで野菜(葉果菜)の場合

#### <u>お好み</u>の仕上がりを選ぶには

# ▼煌炉 を押して仕上がりを選ぶ

強弱3段階の設定ができます。

スタート後にも、仕上がり調節表示が点滅中(約14秒間)に 設定ができます。

※「5. トースト 1枚/2枚」、「6~8. のみもの」を 選んだ場合、「仕上がり調節」は1度使うと記憶されます。 変えたいときは調節し直してください。





# を押す

- ●庫内灯が点灯し、加熱が始まります。
- ●途中で残り時間を表示します。

ピッピッ…と5回鳴ったら ●庫内灯が消灯。

- できあがり
- ●取り出し忘れると、ブザーが2分おきに鳴ります。(6分間)

●容器などが熱くなっていますので、気を付けて取り出してください。

#### あたためのコツ

#### あたためかたは

- ●包装しているラップまたはふたを必ず外します。 ふたやラップをしたまま加熱すると、仕上がりが悪くなり、 ふたなどが変形するおそれがあります。
- あたためるときは1個ずつあたためます。 2段積みなどにした場合は上手にあたためられません。

#### あたためることのできるお弁当

●コンビニエンスストアーで売っている幕の内弁当、どんぶりもの、スパゲティーなど。 また、どんぶりものなど、ごはんの多いものは「温度/仕上がり」ボタンで <強>に合わせます。

(丸皿からはみ出さない大きさのもの)

●冷蔵庫に保存した場合は「レンジ」500Wで様子を見ながら加熱します。

# 弱標準強丸皿 <強>

#### あたためることのできないお弁当

- ●お弁当屋さんのお持ち帰り弁当。
- ■コンドニエンスストアーで売っていても 1種類ずつ小分けしてあるおそうざい(から揚げ・しゅうまい)、おにぎりなどは 自動の[3. お弁当]ではあたためられません。

レンジ 500Wで様子を見ながら加熱します。 ▶44ページ

#### お弁当の具によりあたたまりかたが異なります

- ●フライや天ぷらなどの揚げものは熱めに仕上がります。
- ●ハンバーグなど厚みのある具は少しぬるめに仕上がります。
- サラダや漬物もあたたかくなります。

# お願い

- ●アルミケース、ゆで卵、目玉焼き、しょうゆ・ソースの入った容器などは必ず取り出して ください。破裂して、やけど・けがをするおそれがあります。
- アルミケースを入れたまま加熱すると火花が出るおそれがあります。
- ただし、ゆで卵や目玉焼きが半分に切られている場合などはあたためられます。
- ●電子レンジに向かない容器(発泡スチロールなど)を使っている場合があります。 容器の変形や溶けるおそれがあるので、ご注意ください。

**追加加熱するときは 「レンジ** 500Wで様子を見ながら加熱します。

# 4. フライあたため

揚げ調理済みのフライや天ぷらのあたために。

#### 置きかた

丸皿に揚げ調理済みのフライを重ならないように直接のせる。





●冷蔵庫で保存していたフライをあたためるときは<強>に合わせます。

#### 天ぷらをあたためる

「温度/仕上がり」ボタンでく弱>に合わせる。



加熱後食品の底面がべたつくときは、 キッチンペーパーなどで油分を取ってください。



#### **追加加熱するときは** トースター ボタンで様子を見ながら加熱します。

# お願い

#### 容器、包装(ラップ)は、必ず取り外して

食品は丸皿に直接のせるか、オーブンシートを敷いてください。

容器を使うと加熱しすぎになります。またヒーター加熱のため耐熱性のない容器や包装は 発煙、発火のおそれがあり、使用できません。

アルミホイルは電波により火花が飛ぶおそれがあるため使用しないでください。

か

(丸皿は不要です。)

食パン、冷凍食パンが1~2枚焼けます。 フランスパンも食パンと同じ厚さに切って焼くことができます。

#### 置きかた

#### 食パン、フランスパンなどは

- ●食パン2枚は横一列に、フランスパンなどは、中央を避けて周囲に並べます。
- 1枚だけ焼く場合は、中央を避け、片方に寄せて焼きます。



#### 冷凍食パンを焼くときは

**温度/仕上がり** ボタンでく強>に合わせます。



**追加加熱するときは** 「トースター」ボタンで様子を見ながら加熱します。

# お願い

- ●トーストするときは丸皿は使わないでください。底面に焼き色がきれいに付きません。
- ●パンの種類・大きさ・厚さにより焼けかたが変わるため様子を見ながら焼いてください。
- ●加熱後はすぐに取り出してください。食品が焦げるおそれがあります。

## 置きかた


6. 牛乳

■1杯










#### 牛乳のあたためのコツ

- 1度に1~3杯まであたためられます。
- 1杯の分量は200ml、加熱前の温度は冷蔵庫温(約8°C)が基準です。 2杯、3杯を加熱するときは、それぞれの分量を合わせてください。
- ●おいしく飲むために、加熱前と加熱後に必ず混ぜましょう。 ※次のようなときは「**温度/仕上がり**」ボタンで合わせます。







<弱>

#### お酒は[6. 牛乳]ではあたためられません。

レンジ 500Wで時間を合わせて様子を見ながらあたためてください。 (手動で調理するときの設定時間 ▶44ページ)



追加加熱するときは レンジ 500Wで様子を見ながら加熱します。

使いかた

#### 7. コーヒー・お茶、8. カップでみそ汁 レンジ加熱

#### インスタントコーヒー・お茶を作るときに使います

- ●1度に1~3杯まで作れます。
- ●2杯、3杯を加熱するときは、それぞれ同じ分量になるように 合わせてください。
- ●マグカップは約250g、加熱前の水温は20~25℃が基準です。

#### ●作りかた

マグカップにインスタントコーヒーを適量入れ、水200mlを注いでよくかき混ぜます。 (このときには溶けません) 加熱後も、必ずかき混ぜてください。

また、水200mlをマグカップに入れて加熱してから、紅茶・緑茶のティーバッグを入れて、 お茶を作ることもできます。

※次のようなときは<a>(温度/仕上がり)</a> ボタンで合わせます。

● 1杯あたりの量が少ないとき―

容器が重いとき

→ <弱> ●水温が高いとき -

■ 1杯あたりの量が多いとき→ <強>

※コーヒー・お茶のあたためは、「レンジ」500Wで時間を合わせて加熱してください。▶44ページ

#### マグカップを使ってみそ汁を作るときに使います

- 1 度に 1 ~ 3杯まで作れます。
- ●2杯、3杯を加熱するときは、それぞれ同じ分量になるように 合わせてください。
- ●マグカップは約250g、加熱前の水温は20~25℃が基準です。

#### ●作りかた

- みそ汁(豆腐とわかめ) ▶36ページ
- 野菜のみそ汁▶36ページ

(材料を変えてミネストローネも作れます。▶33ページ)

また、インスタントスープ(乾燥)と水150mlを混ぜて、スープも作れます。

※加熱後、必ずかき混ぜてください。

※マグカップの代わりに陶器製の汁わんも使用できます。

※次のようなときは「**温度/仕上がり**」ボタンで合わせます。

● 1杯あたりの量が少ないとき―

- 容器が重いとき
- ●水温が高いとき -
- 1杯あたりの量が多いときー

※みそ汁のあたためは、**レンジ** 500Wで時間を合わせて加熱してください。

▶44ページ

追加加熱するときは レンジ 500Wで様子を見ながら加熱します。



弱標準強丸皿

### 9. 解凍

肉や魚の解凍に使います。

#### 解凍のコツ

- ●ラップを外して、トレーにのせたまま庫内に入れます。
- ●発泡スチロールのトレーがないときはラップやキッチンペーパーを広げ、 その上に食品をのせてください。容器を使用すると自動では上手に解凍できません。
- ●分量は、1度に100~500gまで。
- ●自動では分量が100g未満の食品は上手に解凍できません。 **レンジ** 100Wで様子を見ながら解凍してください。 ▶44ページ
- ●家庭用冷凍庫から出したものをすぐに解凍してください。
- ●温度の上がった食品は、「レンジ」100Wで解凍してください。自動では上手に解凍できません。 (例)・冷凍庫から出して長い間放置した食品
  - ・冷凍庫から冷蔵庫へ移した食品
- ●さしみの解凍は「温度/仕上がり」ボタンで<弱>に合わせます。
- ●食品の変色や煮えを防ぐため、身の細い部分は、アルミホイルを巻いてください。

#### 追加解凍するときは

レンジ 100Wで様子を見ながら解凍してください。

### 「解凍」ボタンで解凍できない冷凍野菜は

「レンジ 500Wで時間を合わせて解凍します。(▶44ページ)

#### 上手に冷凍するには

#### 材料は、新鮮なものを、平たく整える

1回分ずつ(約300gまで)に分け、3cm以内に厚みをそろえます。



#### ラップでしっかり密封する

- ●一尾魚はウロコや内臓を取り、塩水にくぐらせてから一尾ずつ保存。
- えびは重ならないように並べる。





# Ü か

#### 野菜をゆでるときのコツ

- ●直接ラップに包んで丸皿にのせます。皿などの容器は使わないでください。
- ●アクの強い野菜は加熱前、加熱後に水にさらしてアク抜きしてください。
- ●洗ったときの水分を残して加熱しましょう。乾燥や脱水を防ぎ、しっとりと仕上がります。
- ●野菜の状態(季節や野菜の保存状態)により、仕上がりが異なります。 **温度/仕上がり** ボタンで調節してください。

#### 10. ゆで野菜(葉果菜)

●分量は、100~500gまで(ほうれん草・小松菜・チンゲン菜などは300gまで)

#### 葉菜

#### ほうれん草・小松菜など

葉と茎を交互に重ね、太い茎には十文字に包丁を入れる。 加熱後、流水にさらしアクを取る。

#### グリーンアスパラガス

穂先と根元を交互に重ねる。加熱後、手早く冷水に取る。



#### 果花菜

#### かぼちゃ・なす

大きさをそろえて切る。

かぼちゃは厚めに。なすは塩水につけ、アク抜きをする。

#### ブロッコリー・カリフラワーなど

小房に分け、塩水につけてアク抜きをする。



#### 11. ゆで野菜(根菜)

●分量は、100~500gまで

#### にんじん

輪切りか、いちょう切りにして水にくぐらせる。

#### じゃがいも・さつまいも・さといもなど

加熱ムラを解消するため、加熱後約5分蒸らす。 2個以上の場合は、上下に重ねないように丸皿にのせる。 (切って使うとき)皮をむき大きさをそろえて切る。



2~3cmの厚さの輪切りにする。上下に重ねないようにラップに包む。

# お願い

薄く切ったもの、小さく切ったもの(にんじんやミックスベジタブル)などの少量加熱は 火花が出て焦げることがあります。

水にくぐらせて耐熱性の皿に並べ、ラップをして「レンジ 500Wで様子を見ながら加熱してください。

追加加熱するときは (レンジ) 500Wで様子を見ながら加熱します。





レンジ加熱

### 500~100W

あたためスタート

1分

10秒

取消

レンジ <sub>出力切換</sub>

10分







500W: 1度押す 150W: 3度押す 100W: 4度押す 300W: 2度押す

3 10秒 を押して 時間を合わせる

> ●最大設定時間 500、300W: 30分 150、100W: 300分



●時間を合わせると、出力の変更はできません。 変更したいときは、取消がオタンを押して 最初から操作し直してください。






## を押す

庫内灯が点灯し、残り時間を表示します。

ピッピッ…と5回鳴ったら

●庫内灯が消灯。

●取り出し忘れると、ブザーが 2分おきに鳴ります。(6分間)



次ページへつづく 27

# 連動調理(出力を組み合わせる)

**炊き込みごはんなどの調理に使います。**(炊き込みごはん ▶36ページ)

例) 「500W 5分30秒」 → 「300W 11分」のとき

レンジ **を 1 度押す → 10**分 5分30秒 500W

レンジ **を 1 度押す → 10**分 300W 11分

②の操作では、300W、150W、100Wの設定が可能です。

を押す

500Wが終わったら自動的に300Wに切り替わり、 300Wの残り時間を表示します。

#### レンジ出力の使い分け

| 出力           | 適する調理                               |
|--------------|-------------------------------------|
| 500W         | 食品のあたためや野菜をゆでるとき<br>市販の冷凍食品のあたために   |
| 300W         | 卵料理、炊き込みごはんなど<br>いかなどのはじけやすい食品のあたため |
| 150W<br>100W | 手動で解凍するときに                          |



28

食品を加熱しすぎると発煙・発火することがあります。 調理中、様子を見ながら加熱してください。

# トースター/オーブン(発酵)

ヒーター加熱

付属品





例)「トースター」10分で調理するとき





最大設定時間: 30分

を押す

庫内灯が点灯し、残り時間を表示します。

ピッピッ…と5回鳴ったら ●庫内灯が消灯。

できあがり

- ●取り出し忘れると、ブザーが 2分おきに鳴ります。(6分間)



例)190℃予熱ありで20分調理するとき

予熱するとき、丸皿や食品を入れないでください。焼き上がりが悪くなります。

オーブンを押す

オーブン ◀

# ▼濃/▲ を押して温度を合わせる

● 100~230℃の設定が可能です。 ただし、庫内が約120℃以上のときは 電気部品保護のため200℃までの設定になります。

●ここで時間を合わせると、予熱なし設定になります。



●庫内灯が点灯し、予熱が始まります。

●予熱時間の目安

150℃:約3分、200℃:約5分、230℃:約7分

## ピッピッ…と5回鳴ったら予熱完了

予熱をスタートしてから約50分間予熱を保持します。



# ドアを開けて食品を入れる

# 10秒 を押して

時間を合わせる

最大設定時間: 120分





## を押す

- ●庫内灯が点灯し、残り時間を表示します。
- ●途中、②と同じ操作で設定温度を変更できます。
- オーブン ボタンを押すと3秒間、設定温度を 表示します。



●庫内灯が消灯。

できあがり

●取り出し忘れると、ブザーが2分おきに鳴ります。(6分間)

# 付属品




例)190℃予熱なしで20分調理するとき

食品を入れる

オーブンを押す

▼淵( を押して温度を合わせる

-ブン 予熱なし(発酵)



- 40℃が発酵の温度です。
- ●ただし、庫内が約120℃以上のときは、電気部品保護のため 200℃までの設定になります。





40℃(発酵)のとき

オーブン

1分

押して時間を合わせる





- ●最大設定時間: 120分
- の操作後、時間を合わせると予熱なし設定になります。
- を押す
- ●庫内灯が点灯し、残り時間を表示します。
- ●途中、③と同じ操作で設定温度を変更できます。
- オーブン ボタンを押すと3秒間、設定温度を表示します。



ピッピッ…と5回鳴ったら ●庫内灯が消灯。 できあがり

●取り出し忘れると、ブザーが2分おきに鳴ります。(6分間)

**追加加熱するときは** オーブン(予熱なし)機能を使います。

#### 発酵について

- ・庫内に入れる食品や器具によって、発酵中の庫内の温度が変わってきます。 食品の様子を見ながら発酵の時間を調節してください。
- 夏場など室温が高い場合、庫内の温度が設定より高めになることがありますので、 食品の様子を見ながら発酵の時間を調節してください。また、冬場など室温が低い場合、 生地の温度をはかりながら十分にふくらむまで時間を長めに設定してください。

# MENU編

#### レンジ加熱

使用ボタン



付属品と 加熱時間の目安



# \* アイデア クッキング



#### いちごジャム

#### 材料

| いさ         | ちご(へたをとる)      | 200g  |
|------------|----------------|-------|
|            | ┌砂糖 ⋯⋯⋯        | 100g  |
| $\bigcirc$ | レモン汁<br>_ サラダ油 | ・小さじ1 |
|            | サラダ油           | ・1~2滴 |

いちごを深めの耐熱容器に 入れ、Aを全体にふりかける。 ふたなしで丸皿に置き、

レンジ 500Wで

#### 約12~16分加熱。

途中で2~3回かき混ぜる。

レモン汁は固まりやすく するために、サラダ油は ふきこぼれにくくするため に加えます。

#### ふりかけ

#### 材料

| 桜えび          | 30g  |
|--------------|------|
| 塩            | …少々  |
| 青のり、いりごま… 各力 | てさじ1 |

桜えびをミキサーで細かく 砕く。塩を加え、平皿に広げ ふたなしで丸皿に置く。 レンジ 500Wで

**約2分30秒~3分30秒**加熱。 途中で2~3回混ぜる。 さらに青のり、いりごまを 混ぜてできあがり。



#### 豆腐の水切り

」揚げものやいためものに ! 使いたいときに。皿にのせて、 「ふたなしで丸皿の中央に置く。 1丁(約400g)につき レンジ 300Wで約2~3分

加熱。ふきんで水けをふき取る。



### バター・チョコを溶かす

#### ●バター

容器に入れ、ラップをして丸皿 の中央に置く。50gにつき レンジ 500Wで約1分加熱。 バターの固さに合わせて 様子を見ながら加熱を。 サンドイッチ用のからし バターは加熱時間を 控えめに。

#### ●チョコレート

容器に板チョコ50gを割って 入れ、牛乳大さじ1を加えて、 ふたなしで丸皿の中央に置き、 レンジ 300Wで約1分加熱。 固さは牛乳の量で調節を。



#### にんにくの臭み抜き

刺激臭が消えて使いやすく。 薄皮をつけたままラップに 包み丸皿にのせる。1片につき、 レンジ 500Wで

**約30~40秒**加熱。 にんにく 」の大きさが異なるので様子を 見ながら加熱してください。



#### アイスクリームを 食べやすく

カチカチに凍ったアイスクリーム ı(約200~500ml)は、 ・ふたを取り、丸皿にのせる。 「レンジ 150Wで様子を見な がら食べごろの温度(-8℃前後) まで戻す。 ※スプーンが入る状態にします。



#### 干ししいたけを戻す

水で戻すより、早くふっくら に。干ししいたけを容器に 入れ、ひたひたの水を加えて 「ふたなしで丸皿にのせる。 ı レンジ 500Wで様子を ■ 見ながら約20~30秒加熱。 戻し汁はだし汁に。

# 洋の献立



# トーストサンド

#### 使用ボタン

トースト 2枚

付属品と 加熱時間の日安 **自己** 約5分40秒

**材料**(1人分) カロリー 約550kcal

食パン(6枚切り) …… 2枚 レタス、ハムなど …… 各適量 -マヨネーズ…… 大さじ1 ツナ(缶詰) …… 小½缶(40g) 塩、こしょう …… 各少々

### 1 具を作る

ツナに、Aを加えて混ぜる。

#### 2 パンを焼く

食パンを丸皿受け台に直接 置く。



# 自動弱標準強枚

#### **3** 具をはさむ

1とレタスとハムなどを 2のパンではさむ。

ヒーター加熱

#### ●手動のときは

**トースター** で約5分30秒~6分

#### ●追加加熱するときは

「トースター」で様子を見ながら。

レンジ加熱

# ミネストローネ

## 使用ボタン

自動メニュー [8. カップでみそ汁] <弱>

付属品と 加熱時間の目安



#### 1 野菜を加熱する

Aをマグカップ(重さ 約250gのもの)に入れ、 ラップをして丸皿に置く。







#### **2** さらに加熱する

1に残りの材料を加え、 ふたなしで丸皿に置く。

#### | 材料(1人分) | カロリー 約138kcal

-ミックスベジタブル …40g 水煮大豆…………… 20g ケチャップ……… 大さじ1 プチトマト(8つ切り) ······2個(20g) スープの素、塩、こしょう たまねぎ(1cm角切り) ··· 20g オリーブ油…… 小さじ1

------ 各小々 水······150ml ●手動のときは

# [8. カップでみそ汁]





※使用する容器の重さによって 仕上がりが異なります。 温度/仕上がり ボタンで

調節してください。

レンジ 500Wで 約1分~1分30秒

### ●追加加熱するときは

レンジ 500Wで 様子を見ながら加熱する。

# 洋の献立

## かぼちゃのサラダ



# 使用ボタン

自動メニュー 10. ゆで野菜(葉果菜)

付属品と 加熱時間の目安



#### 材料(2人分)

カロリー(1人分)約150kcal

かぼちゃ……100g たまねぎ(薄切り) ····· 20g ハム(1cm幅に切る) …1枚(15g) ゆで卵(粗く刻む) …… 1個 マヨネーズ…… 大さじ1 塩、こしょう ………各少々 添えもの

#### 加熱する

かぼちゃは皮をむき、 2~3cmの角切りにする。 かぼちゃとたまねぎをラップ に包み、丸皿の中央に置く。

#### レンジ加熱





#### 2 仕上げる

残りの材料を加え、 混ぜ合わせる。

- ●手動のときは
- **レンジ** 500Wで 約2~3分
- ●追加加熱するときは レンジ 500Wで

様子を見ながら加熱する。

## ベークドチキン



| 使用ボタン           | オ <b>ー</b> ブン 210°C |
|-----------------|---------------------|
| 予熱              | なし                  |
| 付属品と<br>加熱時間の目安 | 約18~ 23分            |

#### 材料(6本分)

カロリー(1本分) 約95kcal 鶏手羽元…… 6本(約400g) \_ しょうゆ………¼カップ 酒……… 大さじ2 おろしにんにく、 おろししょうが…各少々 添えもの

オクラ(ゆでたもの) …適量

庫内に入れる。

1 たれにつけ込む

2 焼く

途中上下を返す。

1を丸皿に並べる。

Aを合わせ、鶏手羽元を

30分~1時間つけ込む。

丸皿にアルミホイルを敷く。

約18~23分

レンジ加熱

ヒーター加熱

# ラタトゥイユ



付属品と 約8~ 10分 加熱時間の目安

### 材料(2人分)

カロリー(1人分) 約60kcal なす………… 1本(100g) トマト、パプリカ、ズッキーニ ·················各%個(55g) たまねぎ………¼個(50g) ピーマン……½個(15g) オリーブ油……… 小さじ1 塩、おろしにんにく …各少々

#### 1 下ごしらえをする


トマトは皮と種を取って 乱切りにし、ズッキーニは 種を取り4cmの長さに 切る。その他の野菜は 2~3cmの角切りにする。

#### 2 加熱する

すべての材料を深めの 耐熱容器に入れてふたをし、 丸皿に置く。







# めんたいこりゾット



# 使用ボタン



付属品と 加熱時間の目安

約4分

### **材料**(1人分)

カロリー 約353kcal

ごはん……… 1杯(150g) めんたいこ…… 1腹(30g) 洒……大さじ½ 水………1カップ 固形スープの素……%個 バター……大さじ% きざみのり………少々

#### レンジ加熱

#### 】 下ごしらえをする

めんたいこの身をこそげ 出し、酒をふりかけておく。

### 2 加熱し、仕上げる

深めの耐熱容器に水、 砕いたスープの素、ごはん を入れ、ふた、または ラップをして丸皿に置く。







加熱後、1をのせ、 食べるまでふたをして蒸らす。 バターときざみのりを のせて、混ぜながら食べる。

# 和の献立

## 炊き込みごはん

使用ボタン



付属品と 加熱時間の目安



#### 1 米を水につける

肉はAにからませる。深めの 耐熱容器に、洗った米と水を 入れて、30分以上つけておく。

#### レンジ加熱

材料(1人分) カロリー 約462kcal 米………… 0.09L(0.5合) しいたけ(せん切り) … 1枚(10g) 鶏もも肉(小さく切る) 顆粒和風だし……… 小さじな -しょうゆ……… 小さじ1 うすあげ(せん切り) …小1枚(13g)

#### 2 材料を合わせ、加熱する

にんじん(せん切り) ····· 10g

具と和風だしを入れ、軽く

ラップをし、 丸皿に置く。





カロリー 約56kcal

(1.5~2cm角に切る)

豆腐······ 50g

乾燥わかめ……小さじ1(1g) ж..... 150ml 顆粒和風だし………少々

みそ………小さじ2

約10 300W ~13分

# 約5~6分

#### **3** 仕上げる

加熱後、2を取り出し、 全体を混ぜてラップをし、 10分間蒸らす。

様子を見ながら加熱する。

みりん、砂糖……各小さじ¼

●追加加熱するときは **レンジ** 300Wで

# みそ汁(豆腐とわかめ)



自動メニュー 使用ボタン

付属品と

加熱時間の目安

[8. カップでみそ汁]

約1分40秒

※使用する容器の重さによって 仕上がりが異なります。 温度/仕上がり ボタンで 調節してください。

#### レンジ加熱

#### ●手動のときは 材料(1人分) レンジ 500Wで約2分

●追加加熱するときは

レンジ 500Wで 様子を見ながら加熱する。

### 加熱する

材料をマグカップ、または 陶器の汁わん(重さ 約250gのもの)に入れ、 ふたなしで丸皿に置く。



[8.カップでみそ汁]



## 野菜のみそ汁

#### たまねぎ(薄切り)、 にんじん(短冊切り)、しめじ、 豚肉薄切り、各20gを マグカップに入れ、ラップを

して レンジ 500Wで 約2~3分加熱する。 水・だし・みそを加えて 1の手順で仕上がりボタンを <弱>に合わせて加熱する。

# さけとしめじのホイル焼き



#### 材料(2人分)

カロリー(1人分)約197kcal

生ざけ(1切れ80g) 2切れ しめじ…… ½パック(50g) 塩. こしょう ·····・・・・・各少々 バター…… 20g

#### たれ

酒、しょうゆ ……各大さじ% アルミホイル(23cm角) …2枚

#### 1 下ごしらえをする

さけは塩、こしょうを して、しばらくおく。

#### 2 ホイルに包む

アルミホイルの内側に薄く バターを塗る。

1、しめじ、バターをのせ、 たれをかけて包む。

#### ヒーター加熱



#### 3 焼く

2を丸皿にのせ、 庫内に入れる。



210°C 約20~25分



#### ●追加加熱するときは

**オーブン** 210℃、 予熱なしで様子を見ながら。

# 肉じゃが



使用ボタン



レンジ加熱

付属品と 加熱時間の目安



約12~ 15分

#### 材料(2人分)

カロリー(1人分) 約168kcal 牛薄切り肉(長さ3cmに切る) .....100g

\_ \_\_おろししょうが …小さじ½ ……… 各大さじ2

じゃがいも(乱切り)

······ 大1個(200g) にんじん(小さめの乱切り) ······小½本(50g)

たまねぎ(くし型切り)

······½個(100g)

#### 1 下ごしらえをする

肉をほぐし、Aを合わせて からめる。

深めの耐熱容器に にんじん、じゃがいもを 入れ、肉、たまねぎの順に のせて、汁を中央にかける。

#### 2 加熱する

ラップを材料の表面に 密着させるようにかぶせ、 その上に小皿をのせて 丸皿に置く。







~15分

取り出し、上下を返すよう に混ぜる。

# さっと丼・めん

# 焼きそば

**材料**(1人分)

(粉末ソース付き)

カロリー 約390kcal

焼きそばめん… 1玉(155g)

キャベツ…… ½玉(50g)

にんじん……小¼本(20g)

ピーマン……… ½個(10g)

ソーセージ…… 2本(30g)

塩、こしょう ………少々

青のり、紅しょうが…各適量



#### 下ごしらえをする

にんじんは短冊切り、 キャベツ、ピーマン、 ソーセージは適当な 大きさに切る。

### 2 加熱する

耐熱性の平皿にめんを軽く ほぐしてのせ、その上に 1を広げてのせる。 塩、こしょうをしてラップ をし、丸皿に置く。

#### レンジ加熱

#### 使用ボタン



付属品と 加熱時間の目安







#### **3** 仕上げる

加熱後、粉末ソースをかけて 混ぜ合わせる。仕上げに 青のり、紅しょうがを 散らす。

#### ●追加加熱するときは

(レンジ) 500Wで 様子を見ながら加熱する。

焼きうどん

うどんを使って、しょうゆ大さじ1で味つけをすると 和風焼きうどんに。

# 鶏の照り焼き丼



使用ボタン

レンジ

付属品と 加熱時間の目安

約4分30秒 ● ~5分30秒

#### 材料(1人分)

カロリー 約802kcal

あたたかいごはん

······ 丼1杯(200g) 鶏もも肉…… ½枚(150g)

しょうゆ、砂糖、酒 ..... 各大さじ1 おろししょうが、片栗粉

………各小さじ% サラダ用水菜………滴量 白ごま…………少々

#### 1 下ごしらえをする

皮目を上にしてフォークで ところどころに穴をあけて おく。(縮みを防ぎ、味の しみ込みをよくするため)

### レンジ加熱

#### 2 加熱する

耐熱容器にAを入れて、 1を加えてからめる。皮目 を下にしておき、ふた、 またはラップをして 丸皿に置く。



500W 約4分30秒 ~5分30秒

### 3 仕上げる

丼にごはんを盛り、 水菜を5cm長さに切って のせ、2を3~5切れに 切ってのせる。 仕上げに耐熱容器に 残っているたれをかけ、 白ごまをふりかける。

# ブロッコリーで一品



### 使用ボタン

ヘルシーメニュー

自動メニュー - 10. ゆで野菜(葉果菜)

付属品と 加熱時間の目安



#### 材料(1人分)

カロリー 約33kcal (ドレッシングのカロリーは 含んでいません)

ブロッコリー……100g お好みのドレッシング…適量

#### レンジ加熱

#### **】** 下ごしらえをする


ブロッコリーを小房に 分ける。

#### 2 加熱して仕上げる

1をラップで包んで、 丸川に置く。











器に入れてドレッシングで あえる。

## ピーマンで一品



### 使用ボタン

自動メニュー 10. ゆで野菜(葉果菜)

付属品と 加熱時間の目安



#### 材料(1人分)

カロリー 約22kcal (ドレッシングのカロリーは 含んでいません)

ピーマン…… 大3個(100g) お好みのドレッシング…適量

-----

### レンジ加熱

#### **】** 下ごしらえをする ピーマンを乱切りにする。

## 2 加熱して仕上げる

「ブロッコリーで一品」と 同じ要領で加熱する。

#### ●手動のときは

レンジ 500Wで約2分。

#### ●追加加熱するときは

レンジ 500Wで 様子を見ながら加熱する。

### きのこで一品

野菜をきのこに代えて耐熱容器に入れ、 レンジ 500Wで約2分加熱すると「きのこで一品 Iに。

#### 他の野菜に代えて

- グリーンアスパラ(2cmの長さに切る)
- かぼちゃ(1.5cm角切り)

分量はいずれも100gにしてください。



きのこで一品

# ヘルシーメニュー

# ヘルシーフライ(とんかつ)



使用ボタン

自動メニュー [12. ヘルシーフライ]

なし

予熱

付属品と 加熱時間の目安



**材料**(2人分)

カロリー(1人分) 約244kcal 豚ヒレ肉…… 6枚(200g) (ひと口かつ用)

塩、こしょう ………少々 パン粉…… ½カップ(25g)

サラダ油……… 大さじ1 蓮力粉………滴量 溶き卵………滴量

添えもの

キャベツ、サラダ菜など…適量

#### 衣を作る

直径20cm程度の耐熱皿に パン粉を広げサラダ油を かけ、混ぜる。 ふたなしで丸皿に置く。



加熱。



約4~5分

途中で3~4回取り出して 混ぜ濃いめに色づくまで



●パン粉は皿の形状により できが変わるため、様子を 見ながら加熱してください。

#### 2 衣をつけ、焼く

肉に塩、こしょうをし、 薄力粉、溶き卵、1の順に 衣をつけ下図のように 丸皿にのせ、庫内に入れる。

ヒーター加熱











### ●手動のときは

**オーブン** 220℃予熱なし で約22~27分。

#### ●追加加熱するときは

〔オーブン〕220℃予熱なし で様子を見ながら加熱して ください。

# パスタソース



#### しめじとベーコンの パスタソース

使用ボタン

自動メニュー 13.1人分のパスタソース1

付属品と 加熱時間の目安



#### 材料(1人分)

カロリー(1人分) 約152kcal 完熟トマト…… 1個(200g) たまねぎ…… ½個(25g) ベーコン…… 20g しめじ………… 20g にかにく……… %片(2g) ケチャップ…… 大さじ1 オレガノ、塩、こしょう …各少々

#### 1 下ごしらえをする

トマトは1cm角に切る。 たまねぎとにんにくは すりおろす。 ベーコンは1cm幅に切る。 しめじは小房に分ける。

#### 2 加熱する

直径約15~20cm、 深さ約10cmの深めの 耐熱容器または丼鉢に 材料を入れ、ラップをして 丸皿に置く。



「13.1人分のパスタソース」

#### ●手動のときは レンジ 500Wで 約8~12分。

## ●追加加熱するときは

レンジ 500Wで 様子を見ながら加熱する。

レンジ加熱

### しめじを鶏肉に代えて

#### 鶏肉のパスタソース

しめじを鶏肉100g(一口大に切る)とピーマン1個(25g細切り)に代えると 「鶏肉のパスタソース」に。

## いちごのショートケーキ



使用ボタン

オーブン 150℃

予熱 付属品と

加熱時間の目安

約35~ 45分

なし

**材料**(直径18cmの金属製丸型1個分) カロリー(%量) 約274kcal

#### スポンジケーキ生地

卵…… M寸3個(正味150g) 砂糖(ふるう) …… 90g 薄力粉(ふるう) …… 90g 「牛乳……… 小さじ2 バター…… 15g バニラエッセンス……少々 (またはバニラオイル)

#### ホイップクリーム

牛クリーム……… 1カップ 。 同
「砂糖…… 大さじ2~3 バニラエッセンス…少々

#### シロップ

-砂糖……・大さじ2 水……… 大さじ4 (合わせて **レンジ** 500W で約30秒加熱)

ブランデー(©と合わせる) ..... 大さじ2

#### 飾り

いちご(縦半分に切る) 12個

硫酸紙(グラシン紙) … 1枚

型の内側に薄く油を塗り、 硫酸紙(グラシン紙)を敷く。

#### 全卵に砂糖を加え、 湯せんする

卵を溶きほぐし、分量の 砂糖を加えて混ぜる。 湯せんして砂糖を溶かし、 指先があたたかく感じる 程度(約40℃)で取り出す。



#### 2 泡立てる

泡立て器の先から落ちる泡 で、文字が書けるくらいに なるまでよく泡立てる。





ハンドミキサーの場合は、まず 高速で泡立てる。文字が書け、 しばらく残る程度になるまで 泡立てたあと、さらに低速で 1~2分続け、泡を均一にする。

# 3 バターを溶かす

深めの耐熱容器にAを 入れ、ラップまたは ふたをして丸皿に置く。





**レーター加熱** 



### 4 粉を加える

2にバニラエッセンスを 混ぜる。さらに薄力粉を ふるいながら加え、 粉が消えるまで底から すくいあげるように混ぜる。





生地をすくって、 リボン状に落ちるまで混ぜる。

#### 5 バターを加える

4に人肌より熱めの3を ふりまくように加え、 手早く混ぜ込む。



#### 6 型に流し入れる

5を高い位置からゆっくり と流し入れる。 (泡を均一にするため)



ボールの底に残ったバターは 入れない。(ケーキ表面のヒビ の原因になります)

#### 7 空気を抜く

6をトントンとたたいて 空気を抜く。



#### 8 焼く

丸皿にのせ、庫内に入れる。



約35~45分

竹ぐしを刺して、何もついて こなければ焼き上がり。



#### ●追加加熱するときは

**オーブン** 150℃予熱なし で様子を見ながら加熱して ください。

### 9 型から抜く

型ごと約30cmの高さから 1回落として、焼き縮みを 防ぐ。 型から出し、底を上にして あみにのせ冷ます。 粗熱が取れたら、乾燥しない ようにポリ袋に入れる。

#### └10 ホイップクリームを作る

冷蔵庫でよく冷やした 生クリームを冷やしながら 泡立て、トロリとしたら ®を加え、ツノが立つまで 泡立てる。



#### 11 デコレーションする

スポンジ台は底を上面に し、シロップを塗って、 ホイップクリームで デコレーションする。 仕上げにいちごを飾る。

#### 紙型を使うときは

オーブン 140℃予熱なしで約45~65分焼いてください。

#### サイズ別分量と加熱時間の目安

| 直径<br>材料 | 15cm    | 21cm    |  |  |
|----------|---------|---------|--|--|
| 別        | M寸2個    | M寸4個    |  |  |
| 砂糖       | 50g     | 120g    |  |  |
| 薄力粉      | 50g     | 120g    |  |  |
| 牛乳       | 大さじ%    | 大さじ1    |  |  |
| バター      | 10g     | 20g     |  |  |
| 加熱時間の目安  | 約30~40分 | 約35~45分 |  |  |

### チョコレートケーキ



- 薄力粉70gにココア20gを加えて一緒にふるう。 スポンジケーキの下準備、1~9と同じ要領で 生地を焼き、ホイップクリームを作る。
- 2 生地を冷まして底を上にして横3段に切り、全体 にシロップを塗る。
- 3 間と側面、上部にホイップクリームを塗って 包丁で薄く削ったチョコレート(適量)を全体に まぶしココア(適量)を茶こしで全体にふる。

# 手動で調理するときの設定時間

#### レンジ調理(あたため)

| 種類   | メニュー名                | 分量                    | 設定時間<br>レンジ500W  | ラップ<br>ふた |
|------|----------------------|-----------------------|------------------|-----------|
| ごはん類 | 冷やごはん<br>チャーハン       | 1杯(150g)<br>1人分(250g) | 約1分20秒<br>約2分40秒 |           |
| を 類  | どんぶりもの               | 1人分(300~400g)         | 約3~5分            | 有         |
| 汁    | みそ汁                  | 1杯(150ml)             | 約2分              | _         |
| も    | カレー・シチュー             | 1人分(300g)             | 約2分30秒~3分        | 有         |
| の    | ポタージュスープ             | 1杯(180ml)             | 約2分              |           |
| 煮    | 煮魚                   | 1切れ(100g)             | 約1分40秒           | 有         |
| 煮もの  | 野菜の煮もの               | 1人分(150g)             | 約1分50秒           |           |
|      | 焼き魚                  | 1切れ(80g)              | 約1分10秒           |           |
| 焼きもの | ハンバーグ                | 1個(80g)               | 約1分30秒           | _         |
| と    | 野菜いため<br>スパゲティー・焼きそば | 1人分(200g)             | 約3分              |           |
| 948  | スパゲティー・焼きそば          | 1人分(250g)             | 約3~4分            |           |
| 蒸し   | しゅうまい<br>肉まん・あんまん    | 10個(150g)             | 約1分40秒           | 有         |
| もの   | 肉まん・あんまん             | 1個(80g)               | 約40~50秒          | 用         |
| パ    | ハンバーガー               | 1個(100g)              | 約1分              |           |
| 類    | バターロール               | 1個(40g)               | 約10秒             |           |
| 飲    | 牛乳                   | 1杯(200ml)             | 約2分              |           |
| み    | コーヒー                 | 1杯(150ml)             | 約1分40秒           |           |
| も    | お茶                   | 1杯(150ml)             | 約1分40秒           |           |
| の    | お酒                   | 1杯(180ml)             | 約1分30秒           |           |
|      | さくら干し                | 1枚(35g)               | 約30~40秒          |           |
| そ    | お弁当                  | 約300g                 | 約1分              |           |
|      | コロッケ                 | 1個(60g)               | 約20~30秒          |           |
| 他    | 冷凍グラタン               | 1皿(約250g)             | 約5~7分            |           |
|      | (レンジ用)               | 2皿(約500g)             | 約15~18分          |           |

※いか·えびなどの揚げものは **レンジ** 300Wで あたためてください。

3個(150g)で約40秒~1分です。

- ※パンのあたためは、時間がたつと固くなるので食べる直前に。 ※コーヒーの設定時間は加熱前の温度が室温(約20~25℃)のときの時間です。
- ※ポップコーン(レンジ用)はパッケージの 加熱方法に従ってください。

#### レンジ調理(解凍)

| 素材名       | 分量             | 設定時間<br>レンジ100W | ラップ<br>ふた |
|-----------|----------------|-----------------|-----------|
| ひき肉       | 300g           | 約9~12分          |           |
| 薄切り肉      | 300g           | 約8~11分          |           |
| 厚切り肉      | 200g           | 約7~10分          |           |
| 鶏もも肉(骨なし) | 200g           | 約7~10分          |           |
| 鶏もも肉(骨付き) | 200g           | 約7~10分          |           |
| えび        | 10尾<br>(約200g) | 約3~5分           | _         |
| いか(ロール)   | 100g           | 約2~4分           |           |
| まぐろ(ブロック) | 200g           | 約5~7分           |           |
| 一尾魚       | 1尾(約300g)      | 約5~7分           |           |
| 切り身魚      | 1切れ<br>(約100g) | 約2~4分           |           |

※冷凍庫から出して時間のたったもの (温度が上がった食品)は、設定時間を控えめに。

#### レンジ調理(冷凍食品あたため)

| メニュー名           | 分量        | 設定時間<br>レンジ500W | ラップ<br>ふた |
|-----------------|-----------|-----------------|-----------|
| ごはん(固まり)        | 1杯分(150g) | 約2~3分           |           |
| ピラフ(パラパラのもの)    | 1人分(250g) | 約4~5分           |           |
| カレー・シチュー        | 1人分(300g) | 約10~12分         |           |
| ポタージュスープ        | 1人分(150g) | 約3~4分           |           |
| ハンバーグ           | 1個(100g)  | 約5分             | 有         |
| しゅうまい           | 15個(220g) | 約4~5分           |           |
| 肉まん             | 1個(80g)   | 約1分40秒          |           |
| あんまん            | 1個(80g)   | 約1分10秒          |           |
| 肉だんご(甘酢あんかけ)    | 1袋(250g)  | 約6~7分           |           |
| フライ (揚げて冷凍したもの) | 3個(80g)   | 約1分40秒          |           |
| ホットケーキ          | 1枚(60g)   | 約1分             |           |
| パン(バターロール)      | 1個(30g)   | 約40秒            |           |
| ミックスベジタブル       | 100g      | 約2分30秒          |           |
| さやいんげん          | 100g      | 約2分30秒          | 有         |
| さといも            | 100g      | 約3分~3分30秒       |           |

- ※あんまんは、底の紙を取って水にくぐらせてから加熱。 あんの方が先に熱くなるのでご注意ください。
- ※市販の冷凍食品のパッケージに記載されている時間で加熱し、あたため足りないときは、 レンジ 500Wで様子を見ながら追加加熱してください。

### レンジ調理(野菜の下ごしらえ)

| 素材名    | 分量       | 設定時間<br>レンジ500W | 加熱前<br>アク抜き | 加熱後<br>色止め |
|--------|----------|-----------------|-------------|------------|
| ほうれん草  | 200g     | 約2分30秒~3分       |             | 要          |
| キャベツ   | 100g     | 約2分~2分30秒       |             |            |
| もやし    | 100g     | 約2分~2分30秒       | —           |            |
| グリーン   | 100g     | 約2分~2分30秒       |             | 要          |
| アスパラガス | 1008     | L/J CO-1/       |             | <u> </u>   |
| なす     | 100g     | 約2分~2分30秒       | 要           | 要          |
| ブロッコリー | 100g     | 約2分~2分30秒       | 女           | 女          |
| かぼちゃ   | 200g     | 約2分30秒~3分       |             |            |
| じゃがいも  | 1個(150g) | 約4~5分           |             | _          |
| さつまいも  | 1本(200g) | 約4~5分           |             |            |
| にんじん   | 100g     | 約2分~2分30秒       |             |            |

- ●アク抜き…加熱前塩水につける。
- ●色止め…加熱後流水にさらす。

#### ■ゆでて冷凍した野菜の解凍

| 素材名       | 分量   | 設定時間<br>レンジ500W | ラップ<br>ふた |
|-----------|------|-----------------|-----------|
| ミックスベジタブル | 100g | 約1分             |           |
| さやいんげん    | 100g | 約1分30秒~2分       |           |

- ※あとで調理しやすいように、氷が溶ける程度まで 解凍してください。
- ※大きさがまちまちの場合は、設定時間を控えめに して、解凍できたものから取り出します。

- ●自分で時間などを合わせて調理するときの設定温度・時間の目安です。
- ●食品を加熱しすぎると発煙・発火することがあります。調理中、様子を見ながら加熱してください。

#### オーブン調理

下記メニューはすべて予熱なしで加熱します。

| 種類   | メニュー名          | 標準分量        | 付属品 | 予熱   | 設定時間 | オーブン    | 備考                |         |   |
|------|----------------|-------------|-----|------|------|---------|-------------------|---------|---|
|      | 鶏の照り焼き         | 250g<br>×1枚 |     |      | 210℃ | 約18~22分 | 丸皿にアルミホイル<br>を敷く  |         |   |
|      | ハンバーグ          | 2個          |     |      | 210℃ | 約20~25分 | 具のたまねぎは<br>よくいためる |         |   |
| 焼きもの | 手作りピザ(直径約23cm) | 1枚          |     |      | 210℃ | 約15~20分 | _                 |         |   |
| 焼さもの | 冷凍ピザ(直径約15cm)  | 1枚          | 丸皿  |      | 210℃ | 約13~18分 | _                 |         |   |
|      | 冷蔵ピザ(直径約23cm)  | 1枚          |     |      | 210℃ | 約10~15分 | _                 |         |   |
|      | マカロニグラタン       | 2.          |     | УГШП | ≻иш  |         | 210℃              | 約18~23分 | _ |
|      | クッキー           | 16~<br>20個  |     |      | 170℃ | 約15~20分 | _                 |         |   |
| お菓子  | マドレーヌ(直径7cm型)  | 8個          |     |      | 3個   |         | 180℃              | 約15~20分 | _ |
|      | シュークリーム        | 6個          |     |      |      | 190℃    | 約30~35分           | _       |   |
|      | スイートポテト        | 6個          |     |      | 210℃ | 約15~20分 | _                 |         |   |

**オーブン予熱時間の目安**: 170℃ 約3分 180℃ 約4分 190℃ 約4分 210℃ 約5分

### トースター調理(付属品は丸皿受け台を使用します)

| メニュー名      | 標準<br>分量 | 設定 トースター     | メニュー名    | 標準<br>分量     | 設定 トースター |
|------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|
| トフト(G##刊り) | 1枚       | 約4分30秒~5分30秒 | ピザトースト   | 1枚           | 約10~15分  |
| トースト(6枚切り) | 2枚       | 約5~6分        | フライ・天ぷら  | 3個<br>(150g) | 約 6~10分  |
| 冷凍食パン      | 1枚       | 約5~6分        | 冷凍焼きおにぎり | 3個<br>(150g) | 約20~22分  |
| (6枚切り)     | 2枚       | 約6~7分        |          |              |          |

- ※丸皿も使用できます。
- ※フライやピザトーストのように加熱すると、油が出たりチーズが溶けるメニューは、 アルミホイルを使い、丸皿受け台(トースト用あみと兼用)の中心に置いて焼きます。
- ※食品が焦げる場合、アルミホイルでおおいます。
- ※このページの「オーブン料理」「トースター」メニューの作りかたは掲載していません。 上の表を参考に、お手持ちの料理本で作ってください。

### ■1. あたため、2. 冷凍もののあたため

| 食品をあたためても<br>熱くならない                     | ●食品が金属容器・アルミホイルなどで、おおわれてませんか。<br>●容器の種類により仕上がり状態が変わる場合があります。<br>もう少し加熱したい場合は、レンジ 500Wで時間を<br>合わせて追加してください。 |  |  |  |
|---|--|--|--|--|
| 食品が熱くなりすぎる                              | あたためる分量が少なすぎませんか。100g以上にしてください。  |  |  |  |
| 缶詰などの加工食品や<br>たれつきの食品をあたためる<br>とたれが飛び散る | <ul><li>●深めの容器に入れて、ラップをしてあたためましょう。</li><li>●たれは加熱後にかけましょう。</li></ul>                                       |  |  |  |

## ■5. トースト 1枚/2枚

|       |  | <ul><li><b>5トースト 1枚/2枚</b> ボタンを使いましたか。</li></ul> |
|-------|--|--|
| 1,1,0 | と<br>と<br>と<br>と<br>と<br>と<br>と<br>と<br>と<br>と<br>と<br>き<br>と<br>も<br>と<br>も<br>も<br>も<br>も<br>も | ●枚数は正しく設定しましたか。                                  |
|       | または薄すぎる  | ● <b>温度/仕上がり</b> ボタンで設定した「仕上がり調節」は               |
|       | みたは得りこる  | 記憶されています。お好みの仕上がりに設定されているか                       |
|       |  | お確かめください。  |

### ■6~8. のみもの

|             | ●それぞれの種類に合った自動メニューを使いましたか。         |
|-------------|------------------------------------|
|             | ● 1杯あたりの量が少なくありませんか。               |
| 熱くなりすぎて飲めない | ● <b>温度/仕上がり</b> ボタンで設定した「仕上がり調節」は |
|             | 記憶されています。お好みの仕上がりに設定されているか         |
|             | お確かめください。                          |

### ■9. 解凍

|        | ●お皿(陶器製の重い容器)などを使用すると、                |
|--------|---------------------------------------|
|        | 自動では上手に解凍できません。                       |
| 食品が煮えた | ●形状·開始温度によっては煮えることがあります。              |
|        | ●さしみは [ <b>温度/仕上がり</b> ] ボタンで<弱>に合わせて |
|        | 解凍してください。                             |

### ■ケーキ

| ケーキがうまくふくらまない           | 卵の泡立てがしっかりできていますか。泡立て器の先から落ちる<br>泡で文字が書けるくらいまで泡立てましょう。                       |  |  |  |
|-------------------------|--|--|--|--|
| 泡立てがうまくできない             | 泡立てるときのボールは、油分や水分がついていないものを<br>使ってください。                                      |  |  |  |
| 部分的に粉が残る                | よくふるいながら入れましたか。<br>粉をふるうのは不純物や粉の固まりを取り除くほか、空気を<br>たっぷり含ませることにより、焼き上がりを軽くします。 |  |  |  |
| 材料や作りかたの違いで<br>焼け色に影響する | グラニュー糖を使うと薄くなって、甘さがおさえられます。<br>また別立ての方が共立てより薄く仕上がります。                        |  |  |  |

故障かな?と思われたときは、以下の頂目に従って、調べてください

| 症状                                  | 原因  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------|---|--|--|--|--|--|
| まったく動かない                            | <ul> <li>● 停電していませんか。</li> <li>● 配電盤のブレーカーが切れていませんか。</li> <li>● 電源プラグが抜けていませんか。</li> <li>● 表示部に「O」を表示していますか。</li> <li>自動電源オフ機能が働いている場合はドアを開閉し、「O」表示が出てから操作してください。</li> </ul>  |  |  |  |  |  |
| 食品がまったくあたたまらない                      | 表示部に「M」が出ていませんか。 店頭用のモードに設定されています。  レンジ ボタンを押し、 あたため・スタート ボタンを4回押します。 さらに 取消 ボタンを4回押すと 「M」表示が消え、解除されます。   |  |  |  |  |  |
| 丸皿受け台(トースト用あみ)が<br>回転しない<br>回転ムラがある | <ul><li>●丸皿受け台(トースト用あみと兼用)、丸皿は正しくセット<br/>されていますか。</li><li>●食品(容器)が庫内の壁に触れていませんか。</li></ul>  |  |  |  |  |  |
| 調理中、上ヒーターがついたり<br>消えたりする            | メニューによりヒーター出力を調節しています。<br>故障ではありません。  |  |  |  |  |  |
| ヒーター調理中、庫内から<br>「カチンカチン」と音がする       | オーブンが熱膨張によってきしむ音です。<br>故障ではありません。   |  |  |  |  |  |
| オーブンが200℃までしか<br>設定できない             | 庫内が約120℃以上のときは、電気部品保護のため210℃・<br>220℃・230℃の設定はできません。200℃で加熱して<br>ください。  |  |  |  |  |  |
| 調理中・調理終了後「カチカチ」音<br>がしたり、ファンの回る音がする | 音や電気部品を冷却する / アン(()音です. 多少大きな音が   |  |  |  |  |  |
| レンジ調理のとき火花が出る                       | ●金粉·銀粉のある容器を、使用していませんか。<br>●庫内の壁に金属(アルミホイル·金ぐしなど)が触れていませんか。   |  |  |  |  |  |
| いやな臭いが出た                            | <ul> <li>●臭いが気になるときは、付属品の丸皿を取り出してオーブン予熱なし230℃で20分に設定してください。</li> <li>※庫内が約120℃以上のときは、電気部品保護のため200℃までの設定になります。200℃設定時も20分に合わせます。</li> <li>●庫内・ドア内側に、食品カス・油などがついていませんか。</li> <li>※ヒーター調理中は、排気口などから蒸気や煙が出ることありますが故障ではありません。</li> </ul> |  |  |  |  |  |
| ドアがくもり水滴が落ちる                        | メニューにより水滴が出ることがありますが、本体には影響 ありません。  |  |  |  |  |  |

# 故障かな?(つづき)

「ピピピッ」と鳴り、次の表示が出たときは、内容を確認したあと「取消」ボタンを押し、 再度設定してください。

| 症状   | 原因  |
|------|---|
|      | 使用する付属品が間違っていませんか。<br>メニューにより使用する付属品が決まっています。<br>また、オーブン予熱中は丸皿を取り出してください。<br>● 自動調理の場合… 14~26ページ<br>● 手動調理の場合… 27~31ページ |
| U 20 | <ul> <li>分量が多すぎます。<br/>食品の量を減らすか、軽い容器に替えてください。</li> <li>5 トースト 1枚/2枚 ボタンで丸皿を使っていませんか。<br/>丸皿を取り出してください。</li> </ul>      |
|      | 庫内に食品が入っていない、または50g以下の少量を入れて加熱していませんか。<br>庫内に食品を入れるか、分量を増やして 取消 ボタンを押してから再度操作してください。                                    |
| U 50 | 庫内の温度が高いときに、表示します。<br>庫内が冷めるまで待つか、 <b>取消</b> ボタンを押してから<br>手動で調理してください。  |

以上のことをお調べになり、なお異常があるときはお買い上げの販売店へ ご連絡ください。


- ■ご連絡いただきたい内容
- 1. 故障状況
- 2. 製品名(オーブンレンジ)
- 3. 品番(NE-T150/NE-TY15)
- 4. お買い上げ日(年月日)
- ■次のような表示が出たら、表示内容をお買い上げの販売店にご連絡ください。



Hのあとの□□には、2けたの数字が入ります。

保証書に記入してあります。

# お手入れのしかた



丸皿受け台(トースト用あみと兼用)

中央部を持ち、垂直に引き上げて外す。 (無理な力を加えると、本体の軸が折れることがあります。)

- 外まわり

#### 外まわり・ドア

- ぬれた柔らかいふきんでふき取ります。
- ●汚れがひどいときは、薄めた台所用洗剤(中性)をふきんにしみ込ませ、ふき取ったあと、 ぬれぶきんで残った洗剤をふき取ります。
- ●吸気口(▶10ページ)についたほごりなどは乾いた布で定期的に取り除いてください。 (性能を維持するため)

#### 庫内

- 軽い汚れは、ぬれた柔らかいふきんですぐにふき取ります。
- ●汚れがひどいときは、薄めた台所用洗剤(中性)をふきんにしみ込ませ、ふき取ったあと、 ぬれぶきんで残った洗剤をふき取ります。
- ※お手入れ後、底面にシミが残ることがありますが、熱によるものでご使用上問題ありません。
- ●油の飛び散る料理のあと、臭いが気になるときは庫内のカラ焼きをします。 付属品の丸皿を取り出して、オーブン予熱なし230℃、20分に設定してください。 ※庫内が約120℃以上のときは、電気部品保護のため200℃までの設定になりますが、 同じく20分に設定してください。
- ●底面は、ヒーター調理中に油汚れを焼き切るSC(セルフ・クリーニング)加工です。 お手入れするときは、あみを外してぬれた柔らかいふきんでふき取ります。

#### SC効果を維持するために…

多量の油脂が付着すると効果が低下するため、油の飛び散る料理を連続して4~5回 繰り返さないでください。

また、オーブン調理のとき、丸皿にしわを作ったアルミホイルを敷くか、周囲に野菜を置いて、 油の飛び散りを抑えてください。

#### 丸皿

- ●使うたびにスポンジたわしで洗い、水分をふき取ります。
- 金属たわしなどは傷がつくおそれがあるため、なるべく使わないでください。
- ●汚れがこびりついた場合は、クレンザーを使いナイロンたわしで洗います。 それでも取れないときは、水で薄めた漂白剤に一晩つけます。



#### お願い

- ●洗剤・食品カスを、すき間や庫内パンチング穴、 底面軸部に入れないでください。 (故障の原因になります)
- ●シンナー、ベンジン、住宅·家具用合成洗剤 (アルカリ性)を使わないでください。 (傷・変形・変色の原因になります)
- ●庫内を強くこすらないでください。 SC効果低下やフッ素コートが、はがれる原因に なります。特にクレンザー・漂白剤などは 使用しないでください。
- ◆付属品を乱暴に扱わないでください。 (変形・割れの原因になります)



■お手入れは、電源プラグをコンセント から抜き、冷めてから行う



感電・やけど・けがをする ことがあります。また、 ぬれた手で電源プラグを 電源プラグ 抜き差ししないでください。

を抜く

修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は… まず、お買い上げの販売店へお申し付けください。

#### 転居や贈答品などでお困りの場合は

- 修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ!
- 使いかた・お買い物などのお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ!

#### ■保証書(別添付)

お買い上げ日、販売店などの記入を必ず確かめ、 お買い上げの販売店からお受け取りください。 よくお読みのあと、保存してください。

#### 保証期間: お買い上げ日から本体1年間

ただし、マグネトロンは2年間です。

(一般家庭用以外に使用される場合は除きます)

#### ■補修用性能部品の保有期間

当社は、このオーブンレンジの補修用性能部品を、製造打ち切り後8年保有しています。 注)補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

#### ■修理を依頼されるとき

46~48ページの表に従ってご確認のあと、 直らないときは、まず電源プラグを抜いて、 お買い上げの販売店へご連絡ください。

- 保証期間中は 保証書の規定に従って、出張修理をさせて いただきます。
- 保証期間を過ぎているときは 修理すれば使用できる製品については、 ご要望により修理させていただきます。 下記修理料金の仕組みをご参照のうえ ご相談ください。
- 修理料金の仕組み 修理料金は、技術料・部品代・出張料などで 構成されています。

| 技術料 | は、診断·故障個所の修理および 部品交換・調整・修理完了時の 点検などの作業にかかる費用です。

部品代」は、修理に使用した部品および 補助材料代です。

[出張料] は、製品のある場所へ技術者を 派遣する場合の費用です。

|       | ご連絡いただきたい内容       |             |           |   |   |  |  |  |
|-------|-------------------|-------------|-----------|---|---|--|--|--|
| 製     | 品                 | 品 名 オーブンレンジ |           |   |   |  |  |  |
| 品     | 番 NE-T150/NE-TY15 |             |           |   |   |  |  |  |
| お買    | しい上               | げ日          | 年         | 月 | 日 |  |  |  |
| 故障の状況 |                   |             | できるだけ具体的に |   |   |  |  |  |

#### ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

松下電器産業株式会社およびその関係 会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、 ご相談への対応や修理、その確認などのため に利用し、その記録を残すことがあります。 また、折り返し電話させていただくときのため、 ナンバー・ディスプレイを採用しています。 なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等 を委託する場合や正当な理由がある場合を 除き、第三者に提供しません。 お問い合わせは、ご相談された窓口に で連絡ください。

#### 修理に関するご相談

ナショナル パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル (全国共通番号) 20570-087-087

- ●呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。 ●携帯電話・PHS・IP電話等、ナビダイヤルがご利用できな
- い場合は、最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。
- 最寄りの修理ご相談窓口は、次ページをご覧ください。

#### 使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル パナソニック お客様ご相談センター

365日/受付9時~20時

電話 プリー 00 0120-878-365

■携帯電話・PHSでのご利用は… 06-6907-1187 FAX 9/17/1 00 0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787 Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays) よくお読みください

※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

#### ナショナル パナソニック で 相 談 窓 口

ナビダイヤル (全国共通番号) **20570-087-087** 

- ●呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- ●携帯電話・PHS・IP電話等、ナビダイヤルがご利用できない場合は、最寄りの 修理ご相談窓口に直接おかけください。

| • 地∑       | •地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合がございます。 |     |   |    |  |     |   |  |
|------------|--|-----|---|----|--|-----|---|--|
|            | 北海河                                      | 道 地 | ! 区   |    | 近 畿  | 地   | 区   |  |
| 札幌         | 札幌市厚別区厚別南<br>2丁目17-7                     | 帯広  | 帯広市西20条北2丁目<br>23-3                             | 滋賀 | 栗東市霊仙寺1丁目1-48<br>(077)582-5021                 | 奈良  | 大和郡山市筒井町<br>800番地   |  |
| 旭川         | ☎(011)894-1251<br>旭川市2条通16丁目<br>1166     | 函館  | (0155)33-8477<br>函館市西桔梗589番地241<br>(函館流通卸センター内) | 京都 | 京都市伏見区竹田中川原町<br>71-4<br><b>☎ (075)646-2123</b> | 和歌山 | <b>雷</b> (0743)59-2770<br>和歌山市中島499-1<br><b>雷</b> (073)475-2984 |  |
|            | <b>2</b> (0166)22-3011                   |     | <b>T</b> (0138)48-6631                          | 大阪 | 大阪市北区本庄西1丁目<br>1-7                             | 兵庫  | 神戸市須磨区弥栄台<br>3丁目13-4  |  |
|            | 東北                                       | 地   | 区   |    | <b>25</b> (06)6359-6225                        |     | <b>25</b> (078)796-3140   |  |
| 青森         | 青森市大字浜田字豊田<br>364                        | 宮城  | 仙台市宮城野区扇町<br>7-4-18                             |    | 中国   | 地   | 区   |  |
| 秋田         | ☎ (017)775-0326<br>秋田市外旭川字小谷地3-1         | 山形  | ☎ (022)387-1117<br>山形市平清水1丁目1-75                |    | 鳥取市安長295-1  (0857)26-9695                      |     | 浜田市下府町327-93 <b>番 (0855)22-6629</b>                             |  |
| 岩手         | ☎ (018)868-7008<br>盛岡市厨川5丁目1-43          | 福島  | ☎(023)641-8100<br>郡山市亀田1丁目51-15                 |    | 米子市米原4丁目2-33 <b>公 (0859)34-2129</b>            |     | 岡山市田中138-110<br><b>☎ (086)242-6236</b>                          |  |
|            | <b>1</b> (019)645-6130                   |     | <b>1</b> (024)991-9308                          | 松江 | 松江市平成町182番地<br>14<br><b>☎(0852)23-1128</b>     | 広島  | 広島市西区南観音8丁目<br>13-20<br><b>☎(082)295-5011</b>                   |  |
| <b>标</b> 本 | <b>首都</b><br>宇都宮市上戸祭3丁目                  | 動力  | <b>! 区</b><br>東京都世田谷区宮坂                         | 出雲 | 出雲市渡橋町416<br><b>2</b> (0853)21-3133            | ЩП  | 山口市小郡下郷220-1<br>☎ (083)973-2720                                 |  |
| 11/17/15   | 3-19<br><b>雷 (028)689-2555</b>           | 木ボ  | 2丁目26-17<br><b>否(03)5477-9780</b>               |    | <u>四</u> 国                                     | 地   | × (083)973-2720   |  |
| 群馬         | 前橋市箱田町325-1 <b>公</b> (027)254-2075       | 山梨  | 甲府市宝1丁目4-13<br><b>否 (055)222-5171</b>           | 香川 | 高松市勅使町152-2                                    | 高知  | 高知市仲田町2-16  |  |
| 茨城         | つくば市筑穂3丁目15-3 (029)864-8756              | 神奈川 | 横浜市港南区日野5丁目3-16                                 | 徳島 | ☎(087)868-6388<br>徳島市沖浜2丁目36                   | 愛媛  | ☎ (088)834-3142<br>愛媛県伊予郡砥部町八倉<br>75-1                          |  |
| 埼玉         | 桶川市赤堀2丁目4-2<br><b>公 (048)728-8960</b>    | 新潟  | ☎(045)847-9720<br>新潟市東明1丁目8-14                  |    | <b>1</b> (088)624-0253                         |     | <b>1</b> (089)905-7544  |  |
| 千葉         | 千葉市中央区末広5丁目                              |     | <b>1</b> (025)286-0171                          |    | 九州   | 地   | <u>X</u>  |  |
|            | 9-5<br><b>1</b> (043)208-6034            |     |   | 福岡 | 春日市春日公園3丁目48 (092)593-9036                     |     | 熊本市健軍本町12-3<br><b>☎(096)367-6067</b>                            |  |
|            | 中 部                                      | 地   | 区   | 佐賀 | 佐賀市鍋島町大字<br>八戸字上深町3044                         |     | 本渡市港町18-11 <b>公 (0969)22-3125</b>                               |  |
|            | 金沢市横川3丁目20                               | 愛知  | 名古屋市瑞穂区塩入町<br>8-10<br><b>12</b> (052)819-0225   | 長崎 | ☎(0952)26-9151<br>長崎市東町1949-1                  | 鹿児島 | 鹿児島市与次郎1丁目<br>5-33  |  |
|            | 富山市根塚町1丁目1-4<br><b>2</b> (076)424-2549   | 岐阜  | 岐阜市中鶉4丁目42<br>☎ (058)278-6720                   | 大分 | ☎ (095)830-1658<br>大分市萩原4丁目8-35                | 大島  |   |  |
|            | 福井市問屋町2丁目14 (0776)25-5001                | 高山  | 高山市花岡町3丁目82<br><b>雷</b> (0577)33-0613           | 宮崎 | ☎(097)556-3815<br>宮崎市本郷北方字草葉                   |     | <b>1</b> (0997)53-5101  |  |
|            | 松本市寿北7丁目3-11<br><b>☎ (0263)86-9209</b>   | 三重  | <b>⊉</b> 市久居野村町字山神<br>421                       |    | 2099-2<br><b>12</b> (0985)63-1213              |     |   |  |
| 静岡         | 静岡市葵区千代田7丁目7-5                           |     | <b>1</b> (059)255-1380                          |    | 沖縄   | 地   | 区   |  |
|            | <b>1</b> (054)287-9000                   |     |   | 沖縄 | 浦添市城間4丁目23-11                                  |     | <b>1</b> (098)877-1207  |  |
|            | 東手乗りが変更 <i>に</i> まって                     |     |   |    | ±*-1-1   |     |   |  |

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。